

GOK K	urzanleitung SmartBox 1+2+3	Ausgabe 02.2008 Seite 2 von 2
Eingabe der Behälterdaten		
Die Programmierung des Gerätes erfolgt vor Ort in 5 einfachen Eingabeschritten. (bei SmartBox 2+3 → 7 Eingabeschritte). Für Sonderfälle und spezielle Einstellung wird auf die ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung verwiesen.		
Eingabeschritt	<ul> <li>→ Enter-Taste drücken</li> <li>→ Gerät geht in den Programmiermode</li> <li>→ mit + od. – Eingabeschritt wählen und mit Enter bestätigen</li> <li>→ mit + od. – Auswahl treffen und mit Enter bestätigen</li> <li>→ nächster Eingabeschritt</li> </ul>	Eingabewert / Auswahl
1. Sonde	Sondenmessbereich wählen (siehe Typschild Sonde) – vorgegebener Standard 250 mbar	mbar
2. Fluid (Medium)	Auswahl des <u>Mediums</u> z.B. : - <b>Heizöl</b> (vorgegebener Standard): Heat.oil - <b>Diesel</b> : Diesel - weitere hinterlegte Medien mit + / - auswählen - oder Dichtewert eingeben Set kg/m3	
3. Tank (Behälterform)	Auswahl der <u>Behälterform</u> (siehe Bild) z.B. : - Linear (vorgegebener Standard): Linear - zylindrisch liegend: Cyl. - zyl. liegend 50 od. 100 m <sup>3</sup> : Cyl.>50m3	
4. Volume (Behältervolumen)	Behältervolumen (bzw. Maximalfüllstand) ein- geben: z.B. 20.000L	L
5. Height (Behälterhöhe)	Behälterhöhe in Millimeter eingeben: z.B. 2.500 mm (Max-Wert = 9.999 mm)	mm
Schritte 6 + 7 sind nur bei SmartBox 2 und SmartBox 3 durchzuführen		
<ul> <li>→ bei SmartBox 2:</li> <li>6. Relay1 (Relais 1)</li> </ul>	Schaltpunkte als %-Wert von 01 - 99 eingeben (und/oder als °C-Wert von -99 - +99 eingeben - nur bei Sonde mit Temperaturmessung)	On%
oder → bei SmartBox 3: 6 Beeper	deactive → Aktivieren mit + / - auf active → mit Enter bestätigen → On 10% → EIN: einstellen mit + / - → Enter	Off%
(Akustischer Alarmgeber)	Off 12% →AUS: einstellen mit +/-→ Enter On +0°C→EIN: einstellen mit +/- → Enter Off +0°C→AUS: einstellen mit +/- → Enter Relais bzw. akustischer Alarmgeber außer	On°C
	Funktion durch deactive oder Eingabe von 0%	Off°C
7. Relay2 (Relais 2)	Eingaben für Relais 2 siehe 6. Relav 1	
8. Exit (Ende)	Enter führt zurück zum Anzeigemodus	
Behälterformen		

Plastic Cyl.>50m3

đ

Konkav

Konvex

Lin.

Oval

3174 120 13176 4346 130 14238 5589 140 15159 6876 150 15880 8184 159 16237 Table